



KKD BETONIELEMENTTIPORTAAN IRTOASKEL-LANKUN KIINNITYS TYÖMAALLA.

Portaita valmistetaan työmaanostojen osalta kahdella eri tavalla, on RD-Kierrenosto ja toinen varauskolossa oleva nostolenkki.

Nostolenkillisessä mallissa aloita puhdistamalla varauskolot ja tarkasta ettei nostolenkki ole esim.vääntynyt niin että se tulisi valupinna yli varauskolosta. Näin tapahtuessa voi lenkin portaan asennuksen jälkeen esim. katkaista. Tämän jälkeen tee nostolenkin varauskoloon juotosvalu samaan tasoon porrasrungon kanssa, **juotosbetonina käytetään tyyppiä 600/3**. Juotosbetonin kuivuttua valmistele porrasrunko ja askel lankku kiinnitystä varten. Kiinnittäminen tapahtuu **saneerauslaastilla**, noudata esivalmistelussa tuotteen ohjeistusta, Kun aloitat kiinnittämisen, tarkasta askel-lankusta kumpi pitkä sivu on hiottu ja aseta askel-lankku niin, että hiottu pinta on näkyvillä etureunassa. Kuivumisaika valmistajan ohjeitten mukaan.

RD-Kierrenostomallissa

Aloita valmistelemalla porrasrunko siten, että tarkasta ettei RD-kierre ole muuta valupintaa ylempänä, RD-kierteen ja muotin välissä on valmistaessa käytetty aluslevyä joka on irti. Koholla olevan aluslevyn saa irti vasaralla lyömällä jos se on muuta pintaa ylempänä. Askel-lankun kiinnittäminen tapahtuu **saneerauslaastilla**, noudata esivalmistelussa tuotteen ohjeistusta, Kun aloitat kiinnittämisen, tarkasta askel-lankusta kumpi pitkä sivu on hiottu ja aseta askel-lankku niin, että hiottu pinta on näkyvillä etureunassa. Kuivumisaika valmistajan ohjeitten mukaan.